

예약 시간 저장 | 불러오기

리모컨에 예약시간을 저장하여 에어컨에 적용하는 방법

1. 리모컨을 켭니다.

통신 연결이 안된 상태여도
무방합니다.


2. 아래와 같이 순서대로 선택합니다.



3. 예약 화면에서 원하는 시간을 설정합니다.



4. '저장하기'를 선택하면 리모컨에 설정값이 저장됩니다.



예약 시간 저장 | 불러오기

리모컨에 예약시간을 저장하여 에어컨에 적용하는 방법

5. 에어컨과 통신을 연결합니다.



(리모컨을 카 내부 수신부로 향하기)

6. 아래와 같이 순서대로 선택합니다.



7. '불러오기 - 저장된 예약시간'을 선택하여 **에어컨**에 설정값을 저장됩니다.



8. 예약 운전 옵션을 체크하여 에어컨을 가동시킵니다.

