



엘리베이터 전용 에어컨
리모컨 사용 설명서

01

리모컨 메인화면

- 양방향 통신
- 전면 터치
- 충전식 배터리

가리지 마세요. 무선 송·수신부



메인화면

배터리 충전 단자
일반 Micro 5핀 충전기로 충전하세요.

리모컨 전원
ON; 3초동안 누르세요. OFF



에어컨 전원 온 · 오프
터치하면 켜지고 꺼집니다.
스케줄 운전중에는 작동하지 않습니다.



리모컨 통신
송신 상태를 표시합니다.



리모컨 통신
수신 상태를 표시합니다.



응축수
응축수의 수위를 표시합니다. 물이 가득찰 경우 냉방모드에서 컴프레서가 멈추고 일시적으로 송풍모드로 바뀝니다.



수동 모드
메인화면에서 에어컨의 가동, 정지, 냉방, 난방, 송풍, 온도, 풍속을
조정할 수 있습니다.



예약 운전 모드
에어컨을 요일별, 시간대별로 가동시킵니다.



필터 청소
에어컨 필터를 청소하세요.



센서 점검
온도 센서 및 전류 센서의 에러가 뜰 경우 표시됩니다.
점검을 받으세요.



리모컨 전원 표시
리모컨이 켜지지 않을 경우 충전해 주세요. PC에 연결시 외장하드로 인식하니
별도의 핸드폰 충전기로 충전하세요. (Micro usb)

03

리모컨 메인화면



온도 설정

설정 온도를 변경합니다.



팬 속도

팬 속도를 변경합니다.



냉방 모드 | 온 · 오프

터치해서 끄고 켭니다. 끄면 송풍모드로 바뀝니다.
스케줄 운전에서는 작동하지 않습니다.



난방 모드 | 온 · 오프(옵션)

터치해서 끄고 켭니다. 끄면 송풍모드로 바뀝니다.
스케줄 운전에서는 작동하지 않습니다.



메인화면

처음화면으로 돌아갑니다.




시간 설정 | 예약 시간 설정

현재 시간 및 예약 시간을 설정할 수 있습니다.



스케줄 운전 | 옵션 설정

스케줄 운전을 사용할지 선택합니다. 선택하면 화면 상단에 가 표시
됩니다. 또한 여러가지 옵션을 선택할 수 있습니다.



시스템 확인

에어컨의 버전 및 여러가지 상태를 확인할 수 있습니다.

현재 날짜 보기

시간 설정 선택



현재 시간 선택




년, 월, 일, 요일, 시간 보기

2017 월
06/15
15:00현재 날짜 설정

시간 설정 선택




날짜 선택

년, 월, 일 변경
(요일은 자동 변경)2017
월 06
일 15 현재 시간 설정

시간 설정 선택



시간 선택



시간 변경

시 13
분 05
초 50

05


예약 시간 설정

예약 시간 설정

시간 설정 선택



예약 설정 선택



요일 선택

일요일 08:00
00:00
[미사용]

화요일 08:00
20:00
[냉방]

수요일 08:00
20:00
[냉방]

목요일 08:00
20:00
[냉방]

금요일 08:00
20:00
[냉방]

토요일 00:00
00:00
[미사용]

시간, 모드, 풍속, 온도값을 설정

[-] [+] 08:00 [+] [-]


[-] [+] 20:00 [+] [-]

냉방 고속 23 [+] [-]

일요일

월요일 08시부터 20시까지 냉방, 23도, 고속으로 설정합니다.

예약 운전 | 옵션 설정에서 '예약 운전 사용'으로 체크해야 적용됩니다.



예약 운전

예약 운전을 사용



옵션설정

스케줄 운전 선택
(박스 체크)

예약 운전



절전 냉방



UV 램프

메인화면

스케줄 모드 표시

SCHEDULE
MODE절전 냉방절전모드로 가동하여
전기를 절약합니다.

옵션설정

절전 냉방 선택
(박스 체크)

예약 운전



절전 냉방



UV 램프

컴프레서 가동을
조절하면서

전기를 절약합니다.

옵션

UV 살균 | 산소 발생기





옵션설정

옵션 선택
(박스 체크)

UV 램프



산소 발생

UV 살균장치토출구에 설치되어
세균을 살균합니다.산소 발생기밀폐된 공간에
산소를 공급합니다.

※ 옵션은 별매입니다.

(제품은 변경될 수 있습니다.)

07

시스템 확인 | 필터 청소




시스템

01. VERSION : 에어컨 및 리모컨 버전
02. ID : 장비번호
03. MODE : 현재 설정 상태
04. CURRENT : 전류
05. TYPE : 난방(옵션) 추가 유무 확인
06. FILTER RUN-TIME : 필터 적산 시간
07. FILTER TO CLEAN : 필터 청소 남은 시간
08. FILTER RESET : 필터 적산 시간 초기화
09. NTC STATUS : 전류 센서 상태
10. C/T STATUS : 온도 센서 상태

필터 청소

사용량에 따라 필터를 주기적으로 청소하세요.
필터가 막히면 물이 떨어질 수 있습니다.



안전을 위한 주의사항 | 전원 확인

제품설치는 반드시 제품 구입처를 이용하세요.

설치 조건에 따라 전용개폐기 및 누전차단기를 설치해 주세요.

접지공사를 올바르게 꼭 해주세요.

에어컨을 임의로 분해, 수리 및 개조하지 마세요.

제품에 올라가거나 무거운 물건을 올려놓지 마세요.


청소 및 손질은 전원을 차단하고 팬이 작동을 멈추면 시작하세요.

필터 청소는 4주에 한번정도 청소해서 사용하세요.

(필터의 먼지막힘은 고장의 원인이 됩니다. 먼지가 많은 환경에서는 더 자주 청소해 주세요.)

제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기등이 나면 즉시 전원을 차단하고 구입처에 문의하세요.


에어컨 주변에 가연성 스프레이나 인화성 물질을 사용하거나 보관하지 마세요.



▷ 필터를 빼면, 에어컨 안쪽에 차단기가 있습니다.

09

각부분의 명칭



항목	점검주기
필터의 먼지 청소 (본체 필터 2개, 흡입구 필터 1개)	최소 1회/월
증발기/응축기 코일부 먼지 제거 (각 코일부의 커버 열고 브러쉬로 제거)	1회/년 이상
증발기 내부 이물질 제거	1회/1년
모터, 컴프레서, 팬의 작동상태	1회/3년
Control Kit 점검	1회/3년

제품 보증

본 제품은 취득 경우 및 구입처에 관계없이 본사가 직접 책임을 집니다.
본 제품은 기술진의 철저한 품질 관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
제품 교환 및 무상 수리는 소비자 피해 보상 규정에 의거 조치해 드립니다.

소비자 보상 규정

소비자 정상 사용에서 발생한 하자 : 보증기간 이내 무상 | 보증기간 이후 유상 수리
소비자 과실에 의해 발생한 하자 : 보증기간 이내 유상 | 보증기간 이후 유상 수리

유료 서비스

1. 고장이 아닌 경우

(고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 유상 서비스를 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.)

먼지 또는 분진 등에 의한 필터 막힘으로 인한 능력 저하 현상.

먼지 또는 분진 등에 의한 에어컨 코일 핀 부분의 막힘으로 인한 능력 저하 현상.

2. 소비자 과실로 고장인 경우

소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시.

전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시.

당사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시.

3. 그 밖의 경우

필터 및 에어컨 코일부분 먼지 및 분진 제거

먼지 막힘으로 인한 (공기의 흐름을 막아) 컴프레서 과열 및 파손.

제품의 설치 이전

천재지변(화재, 염해, 수해 지진 등)에 의한 고장 발생시

캐리어 APA(주)
031-404-0710
CARRIERAPA.COM